

Manual de colocación para placas y pisos Castelatto®

Con pegamento:

- 1) El material debe colocarse sobre una carpeta de cemento perfectamente nivelada.
- 2) Colocar pegamento(*tipo *weber/klaukol*):
 - Cepillar el dorso de las piezas con cepillo de acero para eliminar la película generada por el fragüe.
 - Colocar pegamento a pelo con llana de 12/15mm sobre la placa y a contrapelo sobre la carpeta. Dejar entre baldosas una junta de 5mm (hasta 50x50cm).

*Nota: para baldosas que superen los 50x50cm utilizar pegamento para GRANDES PIEZAS (flexible), y aumentar la junta (*piezas de 100x100 se recomienda 10mm de junta).*

**No extienda el mortero en áreas de más de 1 m² a la vez, para no exceder el tiempo abierto indicado por el fabricante (para que no pierda adhesividad).*

En caso de colocar sobre losa radiante utilizar Pegamento Flexible.

- 3) Colocar la pieza presionando la misma sobre la carpeta asegurándose que la totalidad de la pieza este en contacto con la carpeta (no dejar huecos).
- 4) 48hs después de la colocación tomar las juntas con pastina *Castelatto®* (bolsa de 10kg para 10m² aproximadamente).

**Se recomienda utilizar manga para este procedimiento.*

- 5) Limpiar bien las superficies e impermeabilizar con Impermeabilizante Siliconado para Bordes Atérmicos *Castelatto®* o Imp. Acrílico y Poliuretánico para Pisos *Castelatto®* (dependiendo del producto a proteger):
 - Dependiendo de las condiciones climáticas, aplicar luego de 72hrs. de terminada la colocación del piso (hasta el secado total del mortero de asiento o pegamento). La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Colocar el impermeabilizante puro extendiéndolo en forma suave y pareja, utilizando una esponja, rodillo o pulverizador.
 - Aplicar una segunda mano a las 2 horas de la primera.

**Rendimiento del bidón impermeabilizante (5 litros) es de 20-40m². (Se recomiendan 3 manos)*

Manual de colocación para placas y pisos Castelatto®

Con mortero de cemento:

- 1) El material debe colocarse sobre contrapiso.
- 2) Pegar y colocar las piezas con mortero de cemento (1 parte cemento y 3 de arena)
 - Cepillar el dorso de las piezas con cepillo de acero para eliminar la película generada por el fragüe.
 - Colocar la mezcla sobre el contrapiso nivelándola con la cuchara, espolvorear la superficie del mortero con cemento seco; pintar la baldosa con agua y cemento antes de colocar; dejar entre baldosas una junta de 5mm.

*Nota: para baldosas que superen los 50x50cm aumentar la junta (*piezas de 100x100 se recomienda 10mm de junta).*

En caso de colocar sobre losa radiante utilizar Pegamento Flexible.

- 3) Colocar la pieza presionándola sobre el contrapiso asegurándose que la totalidad de la pieza este en contacto (no dejar huecos), revisar el nivel de burbuja para su correcta colocación.
- 4) 48hs después de la colocación tomar las juntas con pastina *Castelatto®* *Rendimiento 1 bolsa (10kg) para 10m² aproximadamente.

*Se recomienda utilizar manga para este procedimiento.

- 5) Limpiar bien las superficies e impermeabilizar con Impermeabilizante Siliconado para Bordes Atérmicos *Castelatto®* o Imp. Acrílico y Poliuretánico para Pisos *Castelatto®* (dependiendo del producto a proteger):
 - Dependiendo de las condiciones climáticas, aplicar luego de 72hrs. de terminada la colocación del piso (hasta el secado total del mortero de asiento o pegamento). La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Colocar el impermeabilizante puro extendiéndolo en forma suave y pareja, utilizando una esponja, rodillo o pulverizador.
 - Aplicar una segunda mano a las 2 horas de la primera.

*Rendimiento del bidón impermeabilizante (5 litros) es de 20-40m². (Se recomiendan 3 manos)

Manual de mantenimiento para productos Castelatto®

*La limpieza mínima requerida es de una vez por mes.

*Se aconseja limpiar días de sol.

1) Se recomienda utilizar el limpiador *Castelatto*®:

- Diluir una parte del limpiador *Castelatto*® en 9 partes de agua. Aplicar sobre superficie; dejar actuar al menos 5 minutos (*preferiblemente 30min.) y luego frotar con cepillo de cerda plástica o escoba, enjuagar con abundante agua.
- En presencia de manchas rebeldes se aconseja bajar la dilución.

*Rendimiento del bidón limpiador (4litros) es de 50-100m² aproximadamente.

2) En caso de no utilizar este limpiador, crear una solución de lavandina 20%, y detergente 5% diluido en agua (1 balde):

- Frotar suavemente esta solución con cepillo o escoba plástica; dejar actuar 30 min.; Enjuagar con abundante agua.
- No utilizar hidrolavadora.

NOTA IMPORTANTE: No utilizar ácido para la limpieza de los productos.

Manual para limpieza profunda e impermeabilizado color Castelatto®

*Revividor de superficies.

*Se aconseja limpiar e impermeabilizar días de sol.

1) Se recomienda utilizar el limpiador *Castelatto*®:

- Diluir una parte del limpiador *Castelatto*® en 4 partes de agua. Aplicar sobre superficie; dejar actuar al menos 5 minutos (*preferiblemente 30min.) y luego frotar con cepillo de cerda plástica o escoba, enjuagar con abundante agua.
- En presencia de manchas rebeldes se aconseja bajar la dilución, o utilizarlo incluso de manera concentrada sobre manchas difíciles.

*Rendimiento del bidón limpiador para limpieza profunda (4litros) es de 40-50m² aproximadamente.

2) Una vez que la superficie esta limpia y seca utilizar el IMPERMEABILIZANTE COLOR *Castelatto*® :

- Diluir para una primer mano el Impermeabilizante al 20% en agua. Extenderlo con rodillo de lana de pelo corto en forma pareja y suave.
- Una vez seco (entre 4 - 12hrs dependiendo de la superficie) aplicar una segunda mano sin diluir.
- Se recomienda pisar luego de transcurridas 72hrs de aplicado.

*Rendimiento de la lata impermeabilizante color (4litros) es de 10-15m² aproximadamente.

NOTA IMPORTANTE: No utilizar acido para la limpieza de los productos.