CASTELATTO®

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

Manual de colocación para placas y pisos Castelatto®

Con pegamento:

1) El material debe colocarse sobre una carpeta de cemento perfectamente nivelada.

2) Colocar pegamento(*tipo *weber/klaukol*):
   - Cepillar el dorso de las piezas con cepillo de acero para eliminar la película generada por el fragüe.
   - Colocar pegamento a pelo con llana de 12/15mm sobre la placa y a contrapelo sobre la carpeta. Dejar entre baldosas una junta de 5mm (hasta 50x50cm).

   *Nota: para baldosas que superen los 50x50cm utilizar pegamento para GRANDES PIEZAS (flexible), y aumentar la junta (*piezas de 100x100 se recomienda 10mm de junta).*

3) Colocar la pieza presionando la misma sobre la carpeta asegurándose que la totalidad de la pieza este en contacto con la carpeta (no dejar huecos).

4) 48hs después de la colocación tomar las juntas con pastina *Castelatto®* (bolsa de 10kg para 10m² aproximadamente).

   *Se recomienda utilizar manga para este procedimiento.

5) Limpiar bien las superficies e impermeabilizar con Impermeabilizante Siliconado para Bordes Atérmicos *Castelatto®* o Imp. Acrilico y Poliuretánico para Pisos *Castelatto®* (dependiendo del producto a proteger):
   - Dependiendo de las condiciones climáticas, aplicar luego de 72hrs. de terminada la colocación del piso (hasta el secado total del mortero de asiento o pegamento). La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Colocar el impermeabilizante puro extendiéndolo en forma suave y pareja, utilizando una esponja, rodillo o pulverizador.
   - Aplicar una segunda mano a las 2 horas de la primera.

   *Rendimiento del bidón impermeabilizante (5 litros) es de 20-40m². (Se recomiendan 3 manos)

CASTELATTO®
BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

Manual de colocación para placas y pisos Castelatto®

Con mortero de cemento:

1) El material debe colocarse sobre contrapiso.

2) Pegar y colocar las piezas con mortero de cemento (1 parte cemento y 3 de arena)
   - Cepillar el dorso de las piezas con cepillo de acero para eliminar la película generada por el fragüe.
   - Colocar la mezcla sobre el contrapiso nivelándola con la cuchara, espolvorear la superficie del mortero con cemento seco; pintar la baldosa con agua y cemento antes de colocar; dejar entre baldosas una junta de 5mm.

   *Nota: para baldosas que superen los 50x50cm aumentar la junta (*piezas de 100x100 se recomienda 10mm de junta).*

3) Colocar la pieza presionándola sobre el contrapiso asegurándose que la totalidad de la pieza este en contacto (no dejar huecos), revisar el nivel de burbuja para su correcta colocación.

4) 48hs después de la colocación tomar las juntas con pastina *Castelatto®* *Rendimiento 1 bolsa (10kg) para 10m² aproximadamente.

   *Se recomienda utilizar manga para este procedimiento.

5) Limpiar bien las superficies e impermeabilizar con Impermeabilizante Siliconado para Bordes Atérmicos *Castelatto®* o Imp. Acrilico y Poliuretánico para Pisos *Castelatto®* (dependiendo del producto a proteger):
   - Dependiendo de las condiciones climáticas, aplicar luego de 72hrs. de terminada la colocación del piso (hasta el secado total del mortero de asiento o pegamento). La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Colocar el impermeabilizante puro extendiéndolo en forma suave y pareja, utilizando una esponja, rodillo o pulverizador.
   - Aplicar una segunda mano a las 2 horas de la primera.

   *Rendimiento del bidón impermeabilizante (5 litros) es de 20-40m². (Se recomiendan 3 manos)

CASTELATTO®

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

Manual de mantenimiento para productos Castelatto®

*La limpieza mínima requerida es de una vez por mes.

*Se aconseja limpiar días de sol.

1) Se recomienda utilizar el limpiador *Castelatto®*:
    - Diluir una parte del limpiador *Castelatto®* en 9 partes de agua. Aplicar sobre superficie; dejar actuar al menos 5 minutos (*preferiblemente 30min.) y luego frotar con cepillo de cerda plástica o escoba, enjuagar con abundante agua.
    - En presencia de manchas rebeldes se aconseja bajar la dilución.

    *Rendimiento del bidón limpiador (4litros) es de 50-100m² aproximadamente.

2) En caso de no utilizar este limpiador, crear una solución de lavandina 20%, y detergente 5% diluido en agua (1 balde):
    - Frotar suavemente esta solución con cepillo o escoba plástica; dejar actuar 30 min.; Enjuagar con abundante agua.
    - No utilizar hidrolavadora.

NOTA IMPORTANTE: No utilizar acido para la limpieza de los productos.